



# ООО «РЭДФОРД» (499) 281 65 43

г. Москва Дмитровское шоссе, д. 9, стр.3, оф. 449 [www.r-ford.ru](http://www.r-ford.ru)

## Руководство по эксплуатации раскладной кровати КР 0040 «Отель».

Руководство по эксплуатации предназначено для полного и своевременного предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии.

Раскладная кровать удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

Содержание «Руководства по эксплуатации»

1. Описание и технические характеристики.
2. Подготовка к использованию.
3. Хранение

### 1. Описание и технические характеристики.

#### 1.1 Назначение изделия.

Раскладная кровать КР 0040 «Отель» (далее по тексту – кровать) предназначена для кратковременного сна и отдыха внутри помещений. Кровать в сожженном положении компактна. Кровать рассчитана на нагрузку не более 120 кг.

1.2 Габаритные размеры кровати  $\pm 5$  мм (длина x ширина x высота)

2000x900x340 мм - в разложенном состоянии (со спинкой);

910x910x340 мм – в сложенном состоянии.

1.3 Вес кровати не более 23,5 кг.

#### 1.4 Перечень применяемых материалов:

труба стальная, проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани х/б, п/э смешанные и бытовые, нетканое полотно, регенерированное волокно.

#### 1.5 Состав изделия.

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Каркас                      | 1 шт.      |
| 2. Матрац                      | 1 шт.      |
| 3. Фурнитура для сборки        | 1 комплект |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |

#### 1.6 Упаковка:

Кровать упаковывается в картон и полиэтиленовую пленку.

#### 1.7 Гарантийные обязательства:


Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента реализации товара через торговую сеть, при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Срок эксплуатации 3 года.

## 2. Подготовка к использованию.

Подготовка изделия к использованию:

- Снимите упаковку, проверьте комплектность.
- Соберите кровать согласно схеме.

Наименование	Кол-во
Болт M6x16	2 шт.
Болт M6x25	4 шт.
Болт M8x40	4 шт.
Колесо	4 шт.
Гайка M6	8 шт.
Шайба 6	8 шт.
Стяжка	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Гайка M8	4 шт.
Болт мебельный M6x50	2 шт.



- Разложите кровать и установите ее на ровную поверхность.
- Разровняйте матрац.

## 3. Хранение.

Раскладная кровать должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией. Помещение должно обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.