



ООО «РЭДФОРД» (499) 281 65 43

г. Москва Дмитровское шоссе, д. 9, стр.3, оф. 449 www.r-ford.ru

Руководство по эксплуатации раскладной кровати КР 1005 «Отель Премиум».

Руководство по эксплуатации предназначено для полного и своевременного предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии.

Раскладная кровать удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

Содержание «Руководства по эксплуатации»

1. Описание и технические характеристики.
2. Подготовка к использованию.
3. Хранение

1. Описание и технические характеристики.

1.1 Назначение изделия.

Раскладная кровать КР 1005 «Отель Премиум» (далее по тексту – кровать) предназначена для кратковременного сна и отдыха внутри помещений. Кровать в сожженном положении компактна. Кровать рассчитана на нагрузку не более 120 кг.

- 1.2 Габаритные размеры кровати ± 5 мм (длина х ширина х высота)
2000х900х340 мм - в разложенном состоянии (со спинкой);
910х910х340 мм – в сложенном состоянии.

1.3 Вес кровати не более 18,8 кг.

1.4 Перечень применяемых материалов:

труба стальная, проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани х/б, п/э смешанные и бытовые, нетканое полотно, регенерированное волокно.

1.5 Состав изделия.

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Каркас | 1 шт. |
| 2. Матрац | 1 шт. |
| 3. Фурнитура для сборки | 1 комплект |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

1.6 Упаковка:

Кровать упаковывается в картон и полиэтиленовую пленку.

1.7 Гарантийные обязательства:


Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента реализации товара через торговую сеть, при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Срок эксплуатации 3 года.

2. Подготовка к использованию.

Подготовка изделия к использованию:

- Снимите упаковку, проверьте комплектность.
- Соберите кровать согласно схеме.

Наименование	Кол-во
Болт М6х16	2 шт.
Болт М6х25	4 шт.
Болт М8х40	4 шт.
Колесо	4 шт.
Гайка М6	8 шт.
Шайба 6	8 шт.
Стяжка	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Гайка М8	4 шт.
Болт мебельный М6х50	2 шт.



- Разложите кровать и установите ее на ровную поверхность.
- Разровняйте матрац.

3. Хранение.

Раскладная кровать должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией. Помещение должно обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.